FinePix F710で、撮影した画像（WIDE、STD）について

STD（スタンダード）撮影の画像比率4：3に対して、FinePix F710の特長であるWIDE（ワイド）撮影は16：9の比率で撮影されます。
このWIDEで撮影された画像はこのカメラや横長モニター付きのパソコン、地上デジタル放送やハイビジョン放送に対応したテレビでご覧になるとちょうど画面いっぱいに表示されお楽しみいただけます。

■イラストを用いてどのように見えるか説明します。

「1 撮影できる範囲」　：撮影できる範囲を表します。WIDEは上下が狭くなりますが、左右の幅は変わりません。
「2 液晶モニター（再生時）」　：カメラの液晶モニターでどのように見えるかを表します。液晶モニターは16：9の比率のため、WIDEは画面いっぱいまで表示されます。
「3 パソコン（サムネイル表示）」：FinePixViewerのサムネイル表示でどのように見えるかを表します。サムネイルでもWIDEは16：9の比率で表示されます。
「4 テレビ」　：通常のテレビとワイドテレビでどのように見えるかを表します。テレビのタイプにより、画面に黒い部分が表示されます。



WIDE（ワイド）撮影した画像のプリントについて



WIDE/STD切り換えスイッチを“WIDE”にして撮影した画像で、そのサイズでのプリントを希望されるときは「HV（ハイビジョン）サイズ」とお店でご指定ください（お店によっては対応できない場合もあります）。
ご指定がない場合はDSC/Lサイズでプリントしますので、画像の左右両端部分がそれぞれ約10%切れてプリントされます。詳しくはお店にご確認ください。

～写っている範囲をプリントするために～

■インクジェットプリンターなど、お手持ちのプリンターを利用する場合

●パソコンからプリントする
カメラ付属のCD-ROMからパソコンにFinePixViewerをインストールし、プリントしてください。

- ! プリンター側の設定についてはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- ! 他のソフトウェアを使ってプリントする場合は、そのソフトウェアの使用説明書をご覧ください。

●カメラとプリンターを直接つないでプリントする（PictBridge機能）
画像の左右がカットされる場合があります。プリントサイズはプリンター側で設定しますので、プリンターの使用説明書をご覧ください。

●メディアを直接プリンターに入れてプリントする
弊社製CX-500でプリントする場合は用紙設定でハイビジョンサイズを選択してください。
他社製プリンターの場合は使用説明書をご確認ください。

■FUJICOLOR デジカメプリントを利用する場合

●インターネットで注文する
注文時にプリントしたい画像のプリントサイズを、HVサイズに指定してください。
価格はサイズにより異なる場合がありますのでお店にご確認ください。

●お店のデジカメプリントセルフ受付機を利用する
HVサイズのプリントがお受けできるかどうかはお店にご確認ください。

●お店にプリントを注文する
ご指定のない場合はすべてDSC/Lサイズ（画面の左右がカットされます）にてプリントいたします。

●お客様がHVサイズをご指定の場合
“WIDE”撮影した画像は、HVサイズを指定して注文することをおすすめします（HVサイズを指定して注文していただくと、画像の左右両端がほぼ切られることなくプリントできます）。
裏面の「FUJICOLOR デジカメプリント ご注文書」をコピーして、プリントしたい画像のフォルダNo.とファイルNo.（カメラでは（例）100-0001と表示されています。パソコンでご確認の場合は（例）フォルダ名：100_fuji、ファイル名：DSCF0001と表示されています）と、プリントサイズ・枚数を指定して注文してください。プリントの価格はサイズにより異なる場合がありますのでお店にご確認ください。

●プリント予約（DPOF）指定でプリント注文の場合
プリントサイズは1種類になります（例えばすべてDSC/Lサイズ、あるいはすべてHVサイズなど）それぞれのサイズごとに分けて設定してください。
お店によっては、ご指定いただいても対応できない場合があります。詳しくはお店にご相談ください。

富士写真フイルム株式会社
〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30

BL00380-100(1)　　FGS-406102-FG

FUJICOLOR デジカメプリント ご注文書（FinePix F710専用）

お名前	
ご連絡先（TEL）	（　　　　）

受 付 日	月　　日
仕上予定日	月　　日
受付番号	

備考欄

1～4までの該当する箇所に○を付けてください。

1 お持ち込みメディア

メディア	○	メディア	○
xD-ピクチャーカード™	○	MOディスク（640MBまで）	○
スマートメディア™	○	SDメモリーカード	○
コンパクトフラッシュ	○	メモリースティック	○
PCカード Type Ⅰ/Ⅱ	○	メモリースティックPRO	○
CD-R（CD-RWを除く）	○	フロッピーディスク（1.44MB）	○

※取り扱いメディアは店頭にてご確認ください。　※MOディスクはフォーマット済みで市販されているもの以外お受けできません。　※撮影された画像はそのままお持ちください。　※CD-Rは書き込みソフトやフォーマットによってはプリントできない場合があります。WindowsNTで読み込み可能なフォーマットやISO 9660［パケットライト・データ圧縮を除く］で書き込みしてください。

●右記以外のフォーマットはお受けできません。Exif、DCF、JPEG

<注文時のご注意>
- ●DSCサイズと、HV（ハイビジョン）サイズでは価格が異なる場合があります。お店にご確認ください。
- ●プリントサイズのご指定がない場合は、DSCサイズでプリントします。
- ●店頭でのデジカメプリントセルフ受付機については、お店にご確認ください。

2 DPOF 対応デジタルカメラから DPOF指定でプリントをご注文しますか？

	サイズ			
はい	DSC	HV	DSCW	その他（　　）

いいえ	○

※サイズの混在は対応できません。ご了承ください。

「いいえ」の場合は3の欄にもご記入ください。

3 全コマ同一サイズプリントでご注文しますか？

	サイズ				日付	
はい	DSC	HV	DSCW	その他（　　）	あり	なし

いいえ	○

「いいえ」の場合は4の欄にもご記入ください。

プリントサイズは、DSCサイズ（89×119mm）/Lサイズ（89×127mm）、DSCWサイズ（127×169mm）/2Lサイズ（127×178mm）、HVサイズ（89×158mm）までは、最大ワイド四切まで可能です。（取り扱いサイズ、日付プリントについてはお店にご確認ください。）

4 サイズ指定プリントでご注文する

日付	あり	なし

■フォルダNo.、ファイルNo.の指定について

ご注文の画像の入っているフォルダNo.をご記入ください。

フォルダNo.
（例）100または100_fuji

100-0009　フォルダNo.　ファイルNo.　2004. 4. 1 10:10PM

※ご注文の画像の入っているフォルダNo.をご記入ください。カメラでご確認する場合とパソコンでご確認する場合では表示する方法が異なっておりますのでご注意ください（カメラでは100-0001、パソコンではフォルダ名100_fuji、ファイル名DSCF0001のように表示されます）。

ファイルNo. ＼ 注文数	注文枚数 DSC/L	HV	DSCW/2L	その他
（例）0001 または DSCF0001	2		1	
（例）0002 または DSCF0002		3		
（例）0003 または DSCF0003			1	

■指定コマプリント「注文枚数」について



プリントされない範囲

WIDEで撮影した画像をDSC/L、DSCW/2Lサイズでプリントすると、左右両端が切れてプリントされます。
写っている範囲をプリントしたい場合は、必ず「注文枚数：HV」の欄に枚数をご記入ください。

ファイルNo. ＼ 注文数	注文枚数 DSC/L	HV	DSCW/2L	その他

■作業には細心の注意を払いますが、予期せぬ事故等によりデータが損なわれた場合、当方ではデータなどの復元やその損害に関わる責任は負いかねますので、お客様には必ずバックアップをお取りくださいますようお願いいたします。■画像サイズとプリントサイズの縦横比が合わない場合、プリント仕上がりで多少画面がカットされることもありますがご了承ください。■カメラ、モニターなど、ハードウェアの差異により仕上がりがお客様のイメージと異なる場合がありますがご了承ください。■お客様がお持ち込みいただいたメディアが当方で読み込みできない場合は、作業せずご返却させていただきますのでご了承ください。■xD-Picture Card™は富士写真フイルム（株）の商標です。■SmartMedia™は（株）東芝の商標です。■メモリースティック™はソニー（株）の商標です。■その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

★DPOFについて

DPOF（デジタル・プリント・オーダー・フォーマット）はデジタルカメラからの注文を簡単にできるプリントフォーマットです。カメラ側でプリントしたい画像（コマ）や枚数、トリミングなどの情報を画像データと一緒にメディアに記録することができます。これによりプリント注文したい画像名や枚数指定などを注文書に記入する手間が省けます。さらに詳しくお知りになりたい方はFUJIFILMホームページをご覧ください。
http://www.fujifilm.co.jp/dcfdpof/

●デジカメプリント、メディアプリントに関するお問い合わせは

FDiサービスサポートセンター　0120-508620 FAX.0424-80-3758
（TEL:10:00～17:00一部祝日を除く/FAX:24時間受付。営業時間内にご返事いたします）

FDiサービスホームページ　http://www.fujifilm.co.jp/fdi/